

## 세척액 교체 방법

대략 100장을 닦고 나면 세척액을 교체해 주어야 한다.

세척액을 뺄 때는 넓은 물통을 밑에 받치거나 욕실 바닥에서 행한다.

1. ㉑나사를 돌려서 연다. 세척액이 다 빠지고 나면 나사를 돌려 닫는다.
2. 세척제 1통과 정제수 4.5리터를 용기 위쪽으로 넣어서 레벨표시가 ㉒그림과 같이 올라오게 한다.
3. 세척액을 교환하고 나면, **펌프에 들어간 공기를 빼주어야 한다.**  
LP를 넣지 않은 상태로 전원 켜고 Start 버튼을 눌러서 한번 작동을 해 주면 된다.

## 세척 배럴 교환 방법

대략 500장을 닦고 나면 ㉓4개의 세척 배럴을 교환해 주어야 한다.

1. (사진1)과 같이 배럴을 들어 올린다.
2. 새 배럴을 끼워 넣을 때는 배럴의 핀홀이 핀(사진6 붉은 화살표)에 맞도록 위치하여 밀어 넣는다.



사진 1



사진 2

## 세척액 필터 청소 방법



사진 3

필터를 수시로 확인하고 청소해야 한다.

1. (사진3)플라스틱 덮개를 들어내고, 필터를 꺼낸다.
2. 필터를 정제수에 담구어 헹구어 낸 다음, 원 위치 시킨다.

## 안전 수칙

- Vinyl Cleaner는 **LP (12인치)**를 닦는 것에만 사용해야 한다.
- 작동 시에는 편평한 곳에 놓아야 한다. 만약 작동 중에 세척액이 새어나오면 즉시 전원을 끄고 제조사에 연락한다.
- 본체를 옮기기 전에 반드시 세척액을 모두 빼내야 한다.
- 반드시 **제조사에서 제공하는 세척제만** 사용해야 한다. 그렇지 않으면 LP가 손상될 수 있다.  
특히 산(acid)이나 **알코올을 함유한 세척제는 본체를 손상시키므로 절대 사용하지 않아야 한다.**  
제조사에서 제공하는 세척제를 사용하지 않아 생긴 손상은 품질보증에 포함되지 않는다.
- 본체 외관을 닦을 때는, 일반적인 가정용 세척제를 사용해도 된다. 주의:본체를 절대 물에 집어 넣지 마시오.

제품문의 : 헤이스(02-558-4581)